

ホームセキュリティ機能 (スマリー本体の機能)

- 1 : 操作ボタン
- A警戒ボタン 警戒ON / 警戒OFFの指示
(開閉センサーのアラーム有効 / 無効)
 - B緊急ボタン 緊急ボタン操作時にメール通報
「緊急通報」
- 2 : 無線センサー
- C開閉センサー 警戒中にアラーム発生時メール通報
「防犯警報」
 - D火災報知器 火災センサー反応時にメール通報
「火災警報」
 - E非常スイッチ (風呂用) スイッチ操作時
「非常通報」
- 3 : メール通報
- : 上記B・C・D・Eのアラーム発生時に「XXX」のメールを送信します。
 - : 登録された4件までの通報先メールアドレスに、以下のメールを送信します。
- 安心安全システムより (緊急ボタン操作時の例)
緊急通報!!!
- 4 : アラーム機能 : アラーム発生時に、本体に内蔵されたスピーカーから、100dbの警報音が鳴ります。
- 5 : エアコン運転 コントローラー本体で、各部屋のエアコンを自動運転 / 停止が出来ます。



スマートフォン連動機能

- 1 : エアコン操作 (最大 5台のエアコンを操作)
- A部屋の指定
 - B運転 / 停止
 - C温度設定
 - D運転切替 自動、除湿、冷房、暖房
 - E風量切替 自動、1、2、3、4、5
- 上記信号をエアコンのリモコンと同様に遠隔リモコンから信号を送信します。
- 2 : ホームセキュリティ (スマリー本体の警戒 開始 / 解除)
- A警戒ON / 警戒OFF
- スマリー本体の警戒状態をスマホから変更します。
- 3 : 給湯器
- A自動運転 / 自動停止
- 給湯器リモコンの「ふる自動」ボタンをスマホから操作します。
- 4 : 床暖房
- A自動運転 / 自動停止
- 床暖房リモコンの「運転・停止」ボタンをスマホから操作します。
- 5 : 照明コントロール (最大 5箇所の照明を操作)
- A玄関・居間・寝室・部屋1・部屋2
- 指定された各部屋に配置した遠隔リモコンのスイッチ (リレー) をON / OFFします。
負荷容量は 100V-200Vです。
- 6 : 監視カメラ (最大 3台のカメラ操作に連動)
- A: 居間 寝室 部屋1
- 指定された各部屋に配置した遠隔リモコンのスイッチ (リレー) をON / OFFします。
負荷容量は 100V-200Vです。

